

# 8 Schritte zum Einreichen des Pronovo-Gesuchs zur Einmalvergütung für Ihre Photovoltaikanlage

Die Anlagebetreiberinnen und -betreiber oder die bevollmächtigte Stelle (nachfolgend gesuchstellende Person genannt) erstellt im Pronovo-Kundenportal ein Gesuch für die Förderung von Photovoltaikanlagen. Dieses Gesuch bildet die Grundlage für die Einmalvergütung (EIV) sowie für die Ausstellung von Herkunftsnachweisen (HKN) für Energieerzeugungsanlagen (EEA). Aus Gründen der Lesbarkeit wird ausschliesslich Primeo Energie genannt. Die Inhalte gelten sinngemäss auch für die Primeo Netz AG, Aare Versorgungs AG (AVAG) und Elektra Niederbuchsiten (ENI). Primeo Energie unterscheidet die Rollen wie folgt:

## Rolle Verteilnetzbetreiber\*in (VNB)\*

\* Primeo Netz AG, Aare Versorgungs AG (AVAG) und Elektra Niederbuchsiten (ENI).

## Rolle beglaubigende Stelle (Beglaubiger) und Verteilnetzbetreiber\*in (VNB)\*


\* Primeo Netz AG, Aare Versorgungs AG (AVAG), Elektra Gretzenbach AG (ELAG) und Elektra Niederbuchsiten (ENI).

Die nachfolgenden 8 Schritte unterstützen Sie dabei, das Gesuch im Pronovo-Kundenportal vollständig und korrekt einzureichen. Gesuche die nicht bearbeitbar oder unvollständig sind, werden von Primeo Energie zurückgewiesen. Die gesuchstellende Person muss nach erfolgter Korrektur das Gesuch erneut übermitteln.

1


2

3




**Werkabnahme durch Primeo Energie**

Damit ein Pronovo-Gesuch von Primeo Energie bearbeitet werden kann, ist zwingend eine VNB-Werkabnahme gemäss [10 Schritte zu Ihrer Photovoltaikanlage \(PVA\)](#), Schritt 6 erforderlich.



**Falldefinition**

Die gesuchstellende Person definiert den Fall gemäss [Fallbeschreibung Gesuche Pronovo](#).



**Auswahl beglaubigende Stelle und VNB**

Im Register «Auswahl beglaubigende Stelle/VNB» hinterlegt die gesuchstellende Person den korrekten VNB sowie die beauftragte beglaubigende Stelle.

Rolle Verteilnetzbetreiber (VNB)*	Rolle beglaubigende Stelle (Beglaubiger) und Verteilnetzbetreiber*in (VNB)*
Auswahl VNB anhand <a href="#">Gemeindekarte</a> .	Auswahl Beglaubiger anhand Beglaubigungskarte Auswahl VNB anhand <a href="#">Gemeindekarte</a> .

Bei einer Beglaubigung durch die Primeo Netz AG, die Aare Versorgungs AG (AVAG) oder die Elektra Niederbuchsiten (ENI) gilt: Die beglaubigende Stelle muss mit dem VNB übereinstimmen oder alternativ eine externe Beglaubigungsstelle gewählt werden. Primeo Energie beglaubigt ausschliesslich Anlagen mit einer Leistung bis und mit 30 kVA und zu den im [Preisblatt](#) aufgeführten Konditionen.

4



### Gesuchsdaten in Abhängigkeit der zugewiesenen Rolle ausfüllen

Die gesuchstellende Person füllt die erforderlichen Register im Pronovo-Kundenportal gemäss den zugewiesenen Rollen vollständig und korrekt aus.

#### Rolle Verteilnetzbetreiber\*in (VNB)\*

Anlagebetreiber\*in:  
Gesuchstellende Person

Bevollmächtigte Stelle:  
Gesuchstellende Person

Anlagedaten:  
Gesuchstellende Person

#### Beglaubigung:

Auswahl beglaubigende Stelle/VNB:  
Gesuchstellende Person

Stammdaten der Anlage:  
Gesuchstellende Person

#### Rolle beglaubigende Stelle (Beglaubigende Person) und Verteilnetzbetreiber\*in (VNB)\*

Anlagebetreiber\*in:  
Gesuchstellende Person

Bevollmächtigte Stelle:  
Gesuchstellende Person

Anlagedaten:  
Gesuchstellende Person

Dokumente\*:  
Gesuchstellende Person

#### Beglaubigung:

Auswahl beglaubigende Stelle/VNB:  
Gesuchstellende Person

Stammdaten der Anlage:  
Gesuchstellende Person

Erfassung Wechselrichter:  
Gesuchstellende Person

Verwendung eines elektrischen Speichers:  
Gesuchstellende Person

\* Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa) Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik Grundbuchauszug (bei Gesuchsübermittlung an Pronovo nicht älter als ein Jahr) Fotos der Photovoltaikanlage (nur obligatorisch bei integrierten Anlagen)



Wichtig: Wenn der Wechselrichter (WR) in seiner Leistung (kVA) begrenzt ist, muss die Begrenzung im Register «Erfassung WR» wie im folgenden Beispiel vermerkt werden: «32 kVA WR begrenzt auf 30 kVA».



Die Register Zuständiger Verteilnetzbetreiber, Messung der Anlage und Zählerbezeichnung wird durch den VNB ausgefüllt.

5



### Benachrichtigung Beglaubigende Person und Verteilnetzbetreiber\*in

Die gesuchstellende Person übermittelt bzw. benachrichtigt anhand der vorher ausgewählten Rollen den zuständigen (Beglaubiger und VNB) über das erstellte Gesuch.

6



### Prüfen und hinterlegen der Daten

Primeo Energie wird beauftragt, die erforderlichen VNB-Daten (Mess- und Zählerdaten) im Pronovo-Kundenportal zu hinterlegen. Ist Primeo Energie zugleich die beglaubigende Stelle überprüft sie die erfassten Daten auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Beglaubigung abgeschlossen. Dieser Abschluss löst automatisch eine Benachrichtigung an die gesuchstellende Person aus. Die Bearbeitung der Gesuche erfolgt nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out), das heisst, in der Reihenfolge des Eingangs.

7



### Übermittlung des Gesuchs an Pronovo

Die gesuchstellende Person übermittelt das Gesuch anschliessend an Pronovo. Pronovo überprüft in einem weiteren Schritt das eingereichte Gesuch.

8



### Prüfung durch Pronovo

Nach erfolgreicher Prüfung durch Pronovo wird die Einmalvergütung (EIV) bestätigt und die beantragten Fördergelder als Einmalvergütung direkt von der Pronovo AG ausbezahlt. Die Anlage wird für die Ausstellung der Herkunftsnachweise (HKN) freigeschaltet.