




E-Mobilitätsstarif: Wir belohnen Ihre Flexibilität

Die Aare Versorgungs AG (AVAG) fördert die Entwicklung der Elektromobilität mit innovativen Lösungen und trägt damit zu mehr nachhaltiger Mobilität in der Schweiz bei.

Wenn Sie Ihre Elektrofahrzeuge mehrheitlich zuhause laden, können Sie jetzt den Netznutzungstarif E-Mobilität wählen. Mit diesem Wahlstarif laden Sie Ihr Fahrzeug zu vergünstigten Netznutzungstarifen. Im Gegenzug stellen Sie AVAG die Möglichkeit zur Steuerung der Ladesäulenleistung zur Verfügung.

Sie geben AVAG die Erlaubnis, die Leistung der Ladesäule während bestimmter Zeitfenster auf 50 Prozent zu reduzieren. Die tatsächliche Reduktion findet aber nur dann statt, wenn sie in diesem Moment für das Stromnetz das Beste ist (dynamische Steuerung). Die Installation eines zweiten Zählers (Smart Meter) und eines Steuerkabels sind für den neuen Wahlstarif Voraussetzung.

Schematische Darstellung der Leistung Ihrer Ladesäule



Tarifvergleich 2025 Basis und E-Mobilität im Netzgebiet der Aare Versorgungs AG (AVAG)

Netznutzung		Basis	E-Mobilität
Grundpreis	CHF/Monat	6.00	2.00
Hochtarif	Rp./kWh	12,25	9,15
Niedertarif	Rp./kWh	8,15	6,10
Energie «Primeo Standard»			
Hochtarif	Rp./kWh	15,85	15,85
Niedertarif	Rp./kWh	14,50	14,50
Energie «Primeo Grün»			
Hochtarif	Rp./kWh	18,85	18,85
Niedertarif	Rp./kWh	17,50	17,50



Die angegebenen Preise sind exkl. Messtarif, Abgaben und MWST. Gültig per 1. Januar 2026. Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen auf primeo-energie.ch/strompreise

7 Schritte zu Ihrem E-Mobilitätstarif

- 1 Sie planen die Installation einer Ladesäule zuhause oder haben bereits eine private Ladesäule. Lassen Sie sich von AVAG zum neuen E-Mobilitätstarif beraten (Kundendienst +41 61 415 41 50).
- 2 Klären Sie mit Ihrem Planer/Architekten (Neubau) und/oder Elektroinstallateur (bestehende Bauten) die technischen Voraussetzungen in Ihrem Haus.
- 3 Wählen Sie anschliessend den besten Tarif für den Stromverbrauch Ihrer Ladesäule:
 - Tarif «E-Mobilität» (als Ergänzung zum Haushaltstarif «Basis»)
 - Sie möchten mit Ökostrom fahren? Dann wählen Sie für Ihre Ladesäule unser Stromprodukt «Primeo Grün». Einfach bestellen unter primeo-energie.ch/strombezug oder Telefon +41 61 415 41 50.
 - Standardtarif «Basis»
- 4 Geben Sie uns wie auch Ihrem Elektroinstallateur Ihre Wahl bekannt. Er wird das Projekt bei uns anmelden und technisch koordinieren.
- 5 Wenn die Elektroinstallation in Ihrem Haus fertig gestellt ist, werden wir den Zähler einbauen.
- 6 Nach Inbetriebnahme des Zählers steht Ihre Ladesäule zum Laden bereit.
- 7 Auf der nächsten Rechnung sehen Sie Ihren E-Mobilitätsverbrauch zum vergünstigten Tarif.